

# Sublistop <sup>new</sup>



*Especially developed for sublimated polyester garments. PVC free!*

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ✓ <b>Special material for polyester fabrics with sublimationblocker</b> | ✓ <b>Spezialmaterial zur Bedruckung von Polyestertextilien mit Sublimationssperre</b> | ✓ <b>Film spécial pour tissus polyester avec blocage de sublimation</b> |
| ✓ <b>Brilliant colours</b>  | ✓ <b>Brilliante Farben</b>  | ✓ <b>Couleurs brillantes</b>  |
| ✓ <b>Easy to print</b>  | ✓ <b>Einfach zu bedrucken</b>   | ✓ <b>Facile à imprimer</b>  |
| ✓ <b>Easy to cut</b>  | ✓ <b>Einfach zu schneiden</b>   | ✓ <b>Facile à couper</b>  |

## How to print & cut Druck & Schneideeinstellungen - Paramètres d'impression et de découpe



**STEP 1**  
Feed your material into the printer. Make sure that the printable surface of the media is facing up. Print your image right reading.

Legen Sie Ihr Material mit der Materialoberfläche nach oben in den Drucker ein und drucken Sie Ihr Design (nicht spiegeln!)

Insérer votre média dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous et imprimez votre dessin en positif (pas d'impression miroir!).



**STEP 2**  
After printing you may cut your image immediately.

Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen sowie das Messer an Ihrem Plotter kontrollieren!

Coupez votre média immédiatement après l'impression de votre dessin.



**STEP 3**  
Weed away the excess media. Place Mask over your graphic and make sure to smooth out any bubbles.

Entfernen Sie das überschüssige Material. Ziehen Sie die Mask über Ihren Druck und stellen Sie sicher, dass diese glatt und blasenfrei aufliegt.

Echenillez l'excédent de média. Veuillez poser votre tape Mask sur votre dessin en vous assurant d'avoir chassé toutes les bulles.



**STEP 4**  
Remove backing material before applying your transfer.

Ziehen Sie die Trägerfolie nun von hinten ab. Ihr Motiv ist fertig zum Andrucken!

Enlevez le porteur en révélant la face adhésive.

## Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



**STEP 1**  
Pre press your garment between 3-5 seconds at 150°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 150°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 150° pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



**STEP 2**  
Lay image down Mask side up and cover with release paper or your teflon sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Mask nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.

Appliquez l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



**STEP 3**  
Apply for 10 seconds at 150°C at medium pressure. Peel cold.

Drucken Sie Ihr Motiv 10 Sek. bei 150°C mit mittlerem Druck an. Träger kalt abziehen.

Pressez 10 secondes à 150 °C avec une pression moyenne. Pelage à froid.

- 150°C
- 10 sec
- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends



**STAHL'S**  
GroupSTAHL company



**Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical informations and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalable sont indispensables.**

SE-220911

**STAHL'S Europe GmbH**

Dieselstraße 62  
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0  
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de  
www.Stahls.eu

**STAHL'S**  
a GroupSTAHL company