

INDICATII APLICARE
FOLII TERMOTRANSFER STAHL'S'

FOLII TERMOTRANSFER CUTTING PLOTTER

Nr. Crt	Denumire	Aplicare			Indepartare folie protectie	Temp max Spalare
		Temp.	Timp	Presiune		
1	Premium Plus	150°C	8 sec	medie	cald-rece	60°C
2	Premium Plus Nylon	150°C	8 sec	medie	rece	30°C
3	Premium Plus Sublistop	140°C	8 sec	medie	cald	40°C
4	Sports Film	160°C	10-15 sec	medie	rece	60°C
5	Basic Film	160°C	15 sec	medie	rece	60°C
6	Flock	175°C	15 sec	medie	rece	40°C
7	Effect	150°C	10 sec	medie	rece	40°C
8	Glitter	150°C	10 sec	medie	rece	40°C
9	PS Poly-Twill	160°C	10 sec	medie		40°C
10	Felt	177°C	10 sec	puternica		30°C
11	Reflectorizant	150°C	10sec	medie	rece	40°C



FOLII TERMOTRANSFER PRINT DIGITAL

Nr. Crt	Denumire	Aplicare			Indepartare folie protectie	Temp. max. spalare
		Temp.	Timp	Presiune		
12	SuperTEK™ Opaque	150°C	5 sec/5sec*	medie	cald	40°C
13	Premium Print	150°C	10 sec	medie	cald	40°C
14	Solutions™ Opaque	160°C	5 sec/8 sec**	medie	fierbinte	60°C
15	Sports Film	160°C	10 sec	medie	cald	60°C
16	Basic Print	160°C	10 sec	medie	cald	60°C
17	SuperTEK™ Sublistop	150°C	5 sec/5sec*	medie	cald	40°C
18	Sublistop	150°C	10 sec	medie	rece	40°C
19	SuperTEK™ Clear	150°C	5 sec/5sec*	medie	rece	40°C
20	Clear	150°C	10 sec	medie	cald	40°C
21	Clear Mirror	150°C	10 sec	medie	cald	40°C
22	Nylon	140°C	10 sec	usoara/medie	rece	30°C
23	FoilTEK™	150°C	5 sec/5sec*	medie	cald	40°C
24	Silver	150°C	12 sec	medie	cald	40°C
25	Glow in the dark	150°C	12 sec	medie	rece	40°C
26	Solvent Flock	180°C	12 sec	medie	rece	40°C
27	Subli Flock	170°C-210°C	10-30 sec	usoara/medie***	rece	40°C

*5 secunde, se indeparteaza materialul suport si se mai preseaza inca 5 secunde, pentru fixare.

**5 secunde, se indeparteaza folia de transfer si se mai preseaza inca 8 secunde acoperita cu folie de protectie.

*** Exista doua variante de imprimare prin sublimare a foliei Subli Flock:

Var. 1 Imprimare direct pe folia de transfer Subli Flock. Dupa imprimare, transferul foliei pe articolul vestimentar se face astfel: 30 sec/ 170-180°C/ presiune usoara. Indepartarea suportului se face dupa ce s-a racit.

Var. 2 Imprimare prin sublimare pe hartie de transfer, iar ulterior se transfera cerneala pe folia Subli Flock, astfel:

presati usor materialul timp de 30 sec la 195-210°C. Pentru a aplica folia Subli Flock pe articolul vestimentar: presati timp de 10-30 sec la 150-180°C cu o presiune medie. Indepartati suportul dupa ce s-a racit.