

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE EDGE SEALING PEN

1. Apăsă cu vârful markerului pe suprafața plană timp de 15-30 sec. pentru a pregăti markerul pentru utilizare.
2. Ocazional presează din nou vârful pentru a se înmuia cu substanța de sigilare.
3. Folosește vârful tip pensulă pentru trasări late și vârful rotund pentru linii fine.
4. Așteaptă între 30-60 minute după aplicare, pentru a se usca.
5. Închide întotdeauna capacul marker-ului atunci când nu îl folosești.

MATERIALE

Folii Autoadezive
Benzii dublu adezive și adezivi
Folii și benzii magnetice
Folii termotransfer textile
Hârtii autoadezive
Media Flexibilă

ECHIPAMENTE

Cutting Plottere
Printere Large Format
Sistem de tăiere cu jet de apă
Gravoare Laser
Gravoare Mecanice
Laminatoare

ACCESORII

Raclete
Cutite OLFA
Soluții pentru îndepărtat
adezivul
Soluții curățare și întreținere
folii auto

CONSUMABILE

Cerneluri: eco-solvent, real-solvent, UV
Capete imprimare SEIKO
Consumabile cutting plottere.
Consumabile printere large format
Consumabile echipamente laser

since 1985



BUCUREȘTI:

Tei/Fax: 021423.44.33; 423.44.11
Mobil: 0744.667.746
email: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tei/Fax: 0262/223.224; 223.225
Mobil: 0744.661.746.
email: office@pin.ro